

TABELLA VITI LEGNO: PREFORI

Vite Ø	Preforo Legno morbido	Preforo Legno Duro
-----------	--------------------------	-----------------------

M3	*	2,0
M3,5	1,6	2,0
M4	1,6	2,4
M4,5	2,0	2,4
M5	2,0	2,8
M6	2,8	3,6

Dove è riportato () non è necessario il preforo, ma basta un punteruolo o, come detto da altri, un colpetto di martello prima di avvitare.*